



D


ACHTUNG! Das Gerät ist im Auslieferungszustand gesperrt. Das Schlosssymbol blinkt, wenn das Gerät gesperrt ist. Halten Sie die Taste  für 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät zu sperren bzw. zu entsperren.


GB


CAUTION! The device is locked when it is delivered. The lock symbol flashes when the appliance is locked. Press and hold the  button for 3 seconds to lock or unlock the appliance.

NL

LET OP! Het apparaat is vergrendeld bij levering. Het slotsymbool knippert wanneer het apparaat vergrendeld is. Houd de  toets 3 seconden ingedrukt om het apparaat te vergrendelen of te ontgrendelen.


ATTENTION! L'appareil est verrouillé lors de la livraison. Le symbole de verrouillage clignote lorsque l'appareil est verrouillé. Appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil.

¡ATENCIÓN! El dispositivo se bloquea cuando se entrega. El símbolo del candado parpadea cuando el aparato está bloqueado. Mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos para bloquear o desbloquear el aparato.


ATTENZIONE! Il dispositivo è bloccato al momento della consegna. Il simbolo del lucchetto lampeggia quando l'apparecchio è bloccato. Tenere premuto il tasto  per 3 secondi per bloccare o sbloccare l'apparecchio.


F**E****I**

PL


UWAGA! Po dostarczeniu urządzenie jest zablokowane. Symbol blokady miga, gdy urządzenie jest zablokowane. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby zablokować lub odblokować urządzenie.

H

VIGYÁZAT! A készüléket a szállításkor zárolták. A zár szimbólum villog, ha a készülék zárva van. A készülék lezárásához vagy feloldásához tartsa lenyomva az  gombot 3 másodpercig.

ВНИМАНИЕ! Устройство блокируется при доставке. Символ замка мигает, когда прибор заблокирован. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, чтобы заблокировать или разблокировать прибор.

RUS

تنبيه! يتم قفل الجهاز عند تسليمه . يومض رمز القفل عندما يكون الجهاز مقفلاً. اضغط مع الاستمرار على زر  لمدة 3 ثوانٍ لقفل الجهاز أو فتحه.

AR